



FreeStyle  
*Libre 3*

## Mobile Device & OS Compatibility

**[Click here for English](#)**

**Haga clic aquí para ver la versión en español**


The sensor housing, FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott. Other trademarks are the property of their respective owners.

©2026 Abbott ART44628-004 Rev. AD 02/26



# MOBILE DEVICE & OS COMPATIBILITY

Popular mobile devices and operating systems (OS) are regularly tested to evaluate NFC scan performance, Bluetooth connectivity, and app compatibility with Sensors. Refer to the diagram for the NFC scan location on your mobile device. We recommend checking this guide before installing a new OS version on your phone or before using the App with a new phone.



## Compatible devices and operating systems

### FreeStyle Libre 3 (version 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6)

OS	DEVICE	NFC LOCATION
iOS: 15.6, 15.6.1, 15.7, 15.8.2, 16, 16.7.8, 17, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.2, 17.3, 17.3.1, 17.4, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.6.1, 17.7, 18, 18.0.1, 18.2.1, 18.3, 18.3.1, 18.3.2, 18.4, 18.4.1, 18.5, 18.6, 18.6.1, 18.6.2, 18.7, 18.7.1, 18.7.2, 26, 26.0.1, 26.1	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, SE (2020), 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, SE (2022), 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e, 17 Pro, 17 Pro Max	1

### FreeStyle Libre 3 (version 3.6.0, 3.6.2, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6)

OS	DEVICE	NFC LOCATION
Android: 10*, 11, 12, 13, 14, 15, 16 <sup>†</sup>	Samsung Galaxy A13 5G, A14 5G, A15, A15 5G, A16, A22, A22 5G, A23, A23 5G, A24, A30s, A32, A32 5G, A34 5G, A36 5G, S10 Lite, Note10 Lite	1
	Dialn G65	
	Google Pixel 4XL	
	HONOR 90 Lite	
	Huawei P30 Pro	
	Motorola moto g60s, moto g84 5G	
	Sony Xperia 1 III, 10 V	
	OPPO A54 5G	
	Xiaomi 11T, POCO X3 Pro, Redmi Note 10 5G, Redmi 10C, Redmi Note 11, Redmi 12, Redmi 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi 13C, Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, 14T Pro	
	Samsung Galaxy S9, S10, S10+, S10e, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 FE 5G, S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23 Ultra, S23+, S23 FE, S24, S24+, S24 FE, S24 Ultra, S25, S25+, S25 Ultra, Note9, Note10, Note10+, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, A20, A21, A42 5G, A52s 5G, Z Fold2 5G, Z Fold3 5G, Z Fold6	
Google Pixel 4, 4a, 4a 5G, 5, 5a, 6, 6a, 6 Pro, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8a, 8 Pro, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold		
Huawei P30		
Motorola moto g51 5G, one 5G ACE		
Xiaomi Mi Note 10 Lite, 11 Lite 5G NE, 11T Pro, POCO F3	3	
Samsung Galaxy S9+, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S21 Ultra 5G, Note10+ 5G, Z Flip3 5G, Z Flip4, Z Flip6, Z Fold4		


This table will be updated as other devices and operating systems are evaluated. The contents of this guide are the most up to date and may be different from what is displayed within the FreeStyle Libre 3 app. Contact Customer Service for more information on devices and operating systems other than those listed. Beta OS versions are not evaluated or supported. The App cannot be used with jailbroken and rooted devices.

\* Please check that your mobile device and OS continues to be supported by the manufacturer. Use of an unsupported mobile device or OS version may affect App security and functionality. You are responsible for the risks associated with the use of the App on an unsupported mobile device or OS version.

<sup>†</sup> Google Pixel devices only.

# COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y SISTEMAS OPERATIVOS

Los dispositivos móviles y sistemas operativos más populares se prueban regularmente para evaluar el rendimiento del escaneo NFC, la conectividad Bluetooth y la compatibilidad de las aplicaciones con los sensores. Consulte el diagrama para conocer la ubicación del escaneo NFC en su dispositivo móvil. Le recomendamos que consulte esta guía antes de instalar una nueva versión del sistema operativo en su teléfono o antes del uso de la aplicación con un nuevo teléfono.



UBICACIÓN NFC

## Dispositivos y sistemas operativos compatibles

### FreeStyle Libre 3 (versión 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6)

SISTEMA OPERATIVO	DISPOSITIVO	UBICACIÓN NFC
iOS: 15.6, 15.6.1, 15.7, 15.8.2, 16, 16.7.8, 17, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.2, 17.3, 17.3.1, 17.4, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.6.1, 17.7, 18, 18.0.1, 18.2.1, 18.3, 18.3.1, 18.3.2, 18.4, 18.4.1, 18.5, 18.6, 18.6.1, 18.6.2, 18.7, 18.7.1, 18.7.2, 26, 26.0.1, 26.1	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, SE (2020), 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, SE (2022), 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e, 17 Pro, 17 Pro Max	1

### FreeStyle Libre 3 (versión 3.6.0, 3.6.2, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6)

SISTEMA OPERATIVO	DISPOSITIVO	UBICACIÓN NFC
Android: 10*, 11, 12, 13, 14, 15, 16†	Samsung Galaxy A13 5G, A14 5G, A15, A15 5G, A16, A22, A22 5G, A23, A23 5G, A24, A30s, A32, A32 5G, A34 5G, A36 5G, S10 Lite, Note10 Lite	1
	Dialn G65	
	Google Pixel 4XL	
	HONOR 90 Lite	
	Huawei P30 Pro	
	Motorola moto g60s, moto g84 5G	
	Sony Xperia 1 III, 10 V	
	OPPO A54 5G	
	Xiaomi 11T, POCO X3 Pro, Redmi Note 10 5G, Redmi 10C, Redmi Note 11, Redmi 12, Redmi 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi 13C, Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, 14T Pro	
	Samsung Galaxy S9, S10, S10+, S10e, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 FE 5G, S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23 Ultra, S23+, S23 FE, S24, S24+, S24 FE, S24 Ultra, S25, S25+, S25 Ultra, Note9, Note10, Note10+, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, A20, A21, A42 5G, A52s 5G, Z Fold2 5G, Z Fold3 5G, Z Fold6	
Google Pixel 4, 4a, 4a 5G, 5, 5a, 6, 6a, 6 Pro, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8a, 8 Pro, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold		
Huawei P30		
Motorola moto g51 5G, one 5G ACE		
Xiaomi Mi Note 10 Lite, 11 Lite 5G NE, 11T Pro, POCO F3	3	
Samsung Galaxy S9+, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S21 Ultra 5G, Note10+ 5G, Z Flip3 5G, Z Flip4, Z Flip6, Z Fold4		

Esta tabla se actualizará a medida que se evalúen otros dispositivos y sistemas operativos. El contenido de esta guía es el más actualizado y puede diferir de lo que se muestra en la aplicación FreeStyle Libre 3. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente para obtener más información sobre dispositivos y sistemas operativos diferentes a los enumerados. No se evalúan ni se brinda soporte a las versiones beta de los sistemas operativos. La aplicación no se puede usar con dispositivos que tienen hecho el jailbreak o "ruteados".

\* Consulte si el fabricante sigue brindando soporte a su dispositivo móvil y al sistema operativo. El uso de un dispositivo móvil o de una versión del sistema operativo sin soporte puede afectar la seguridad y el funcionamiento de la aplicación. Usted es responsable de los riesgos asociados al uso de la aplicación en un dispositivo móvil o versión del sistema operativo sin soporte.

† Solo dispositivos Google Pixel.